

LETRAS CORPÓREAS RETROILUMINADAS

Lugar de instalación :



EXTERIOR INTERIOR

tipo de anclaje :



SEPARADO ESPÁRRAGOS

iluminación :



SIN LUZ CON LUZ

referencia de producto :

V-004-G; 020-G

Necesitaremos:



+



+



+



+



Cinta métrica

Nivel

Cinta de pintor


Taladro con broca
de 6 mm

Destornillador




La instalación eléctrica debe de realizarse por un electricista autorizado.

- 1** Sujeta la plantilla en la pared con cinta carrocer, midiendo para que el texto quede alineado al suelo en la altura deseada




- 2** Perfora la pared con broca del 6 los puntos marcados en las letras y agujeros pasantes para los cables de luz




- Punto de luz taladrar con broca del 6.
- Punto de fijación taladrar con broca del 6 para insertar taco.


- 3** Insertar taco del 6, seguidamente los separadores blancos, con el tornillo de luz



- 4** Seguidamente insertamos el cable de alimentación por su agujero y anclamos las letras encajando el taco transparente en el separador, empujandolo hasta el fondo



- 5** Por la parte trasera conectar el cableado.



- Punto de luz
- Punto de fijación letra
- Cable hielo linea 12/24v
- Cable 2 X 0,75
- Conexión rápida triple
- Conexión rápida doble

CONSEJOS UTILIZACIÓN DE CONEXIONES RÁPIDAS

LA INSTALACIÓN DEBE SER REALIZADA POR UN PERSONAL CUALIFICADO

- Antes de empezar con las conexiones comprobar que la línea eléctrica no tiene tensión.
- Pelado de cableado recomendado es 10 mm para las conexiones rápidas.
- Comprobar que el cableado se introduce hasta el final y que el cable pelado queda totalmente introducido.
- Presionar con unas alicates sujetando el cableado. Al presionar la conexión rápida expulsará el gel de sellado.
- Comprobar después de hacer la conexión que se quedan todos los cables sujetos a la conexión rápida.

- Situar la fuente en un lugar accesible, y ventilado. No colocar el rótulo en materiales inflamables, ni en superficies calientes. Máxima temperatura de trabajo 40°.
- Conectar el rótulo a la línea mediante la fuente, nunca directamente sin la fuente y siempre cuando se finalice la instalación.

Los daños físicos por un incorrecto desembalaje o incorrecta instalación del rótulo, no están cubiertos por la garantía.



100% producción
española



Profesionales
a tu servicio



Calidad



Consejo y ayuda



Control gratuito
de archivos



Entrega a
domicilio